

**Manual de Usuario**

Ante todo agradecemos la confianza depositada en nuestros equipos para la protección de sus bienes. Este equipo fue diseñado para ser utilizado como sistema de seguridad para pequeños comercios, casas, departamentos etc.

- 5 ZONAS: 2 zonas cableadas + 1 zona de 24 Horas (tamper) + 2 zonas inalámbricas
- Admite hasta 20 llaveros control remotos
- Hasta 2 Teclados independientes
- Salida para Led indicador externo
- Panel indicador en la central
- Permite activación telefónica con Discador Telefónico digitek DA480

**PANEL INDICADOR:**

<b>Led Verde 220v/ BAT</b>	Encendido Apagado	Tensión de 220v normal Falta de 220V en la Central.
<b>Led Rojo ACTIVADO</b>	Encendido Apagado	Alarma Activada Alarma Desactivada.
<b>Led Amarillo ZONA 1</b>	Encendido	Zona 1 con sensores abiertos
	Apagado	Zona 1 cerrada
	Parpadea	Memoria de disparo zona 1
	Parpadea + parpadea led Zona 2 Encendido + led Rojo encendido	Memoria de disparo en zona 24hs Zona 1 anulada
<b>Led Amarillo ZONA 2</b>	Encendido	Zona 2 con sensores abiertos
	Apagado	Zona 2 cerrada
	Parpadea	Memoria de disparo zona 2
	Parpadea + parpadea led Zona 1 Encendido + led Rojo encendido	Memoria de disparo en zona 24hs Zona 2 anulada

**OPERACIÓN MEDIANTE CONTROL REMOTO**

**ACTIVACIÓN:** Para activar la alarma se pulsa el botón GRANDE del control remoto.

Sirena	Realiza 1 beep
Led rojo de activado	Encendido

En el caso de activar el sistema una **zona cableada abierta** (zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite realizar esta operación con una zona a la vez (**por seguridad no se puede anular las 2 zonas**).

Sirena	Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados)
Led rojo de activado + led de zona anulada	Encendidos

**ACTIVACIÓN PARCIAL:** Para activar la alarma con la zona 1 anulada, Presione por 2 segundos el Botón GRANDE del control remoto.

Sirena	Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados)
Led rojo de activado + led de Zona 1 anulada	Encendidos

**DESACTIVACIÓN:** Para desactivar la alarma se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto.

Sirena	Realiza 2 beep
Led rojo de activado	Apagado

**Manual de Usuario**

Ante todo agradecemos la confianza depositada en nuestros equipos para la protección de sus bienes. Este equipo fue diseñado para ser utilizado como sistema de seguridad para pequeños comercios, casas, departamentos etc.

- 5 ZONAS: 2 zonas cableadas + 1 zona de 24 Horas (tamper) + 2 zonas inalámbricas
- Admite hasta 20 llaveros control remotos
- Hasta 2 Teclados independientes
- Salida para Led indicador externo
- Panel indicador en la central
- Permite activación telefónica con Discador Telefónico digitek DA480

**PANEL INDICADOR:**

<b>Led Verde 220v/ BAT</b>	Encendido Apagado	Tensión de 220v normal Falta de 220V en la Central.
<b>Led Rojo ACTIVADO</b>	Encendido Apagado	Alarma Activada Alarma Desactivada.
<b>Led Amarillo ZONA 1</b>	Encendido	Zona 1 con sensores abiertos
	Apagado	Zona 1 cerrada
	Parpadea	Memoria de disparo zona 1
	Parpadea + parpadea led Zona 2 Encendido + led Rojo encendido	Memoria de disparo en zona 24hs Zona 1 anulada
<b>Led Amarillo ZONA 2</b>	Encendido	Zona 2 con sensores abiertos
	Apagado	Zona 2 cerrada
	Parpadea	Memoria de disparo zona 2
	Parpadea + parpadea led Zona 1 Encendido + led Rojo encendido	Memoria de disparo en zona 24hs Zona 2 anulada

**OPERACIÓN MEDIANTE CONTROL REMOTO**

**ACTIVACIÓN:** Para activar la alarma se pulsa el botón GRANDE del control remoto.

Sirena	Realiza 1 beep
Led rojo de activado	Encendido

En el caso de activar el sistema una **zona cableada abierta** (zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite realizar esta operación con una zona a la vez (**por seguridad no se puede anular las 2 zonas**).

Sirena	Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados)
Led rojo de activado + led de zona anulada	Encendidos

**ACTIVACIÓN PARCIAL:** Para activar la alarma con la zona 1 anulada, Presione por 2 segundos el Botón GRANDE del control remoto.

Sirena	Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados)
Led rojo de activado + led de Zona 1 anulada	Encendidos

**DESACTIVACIÓN:** Para desactivar la alarma se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto.

Sirena	Realiza 2 beep
Led rojo de activado	Apagado

**MEMORIA DE DISPARO:** Si la alarma se dispara en su ausencia, cuando la desactive, le indicará de la siguiente manera:

Sirena	Realiza 3 beep 📢📢📢
Led rojo de activado	Apagado
Led de la zona que disparó la alarma	Parpadea (La memoria de disparo se borra la próxima vez que se activa la alarma)

**PÁNICO / DISPARO FORZADO:** En el caso de necesitar persuadir a un intruso, se puede forzar a la alarma a que se dispare pulsando por 4 segundos el botón GRANDE del control remoto. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.

Sirena	Realiza 1 beep 📢
Campana y Sirena	Suena permanentemente
Led rojo de activado	Apagado

Para apagar el pánico / disparo forzado, se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto (La sirena interior hace 3 beep).

**ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO:** En caso de asalto o emergencia, si tiene el discador telefónico Digitek DA-480 conectado a la alarma o un timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, disimuladamente debe mantener pulsado el botón PEQUEÑO del control remoto por 3 segundos. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.

Sirena	No cambia
Led	No cambia

Para apagar el disparo pánico silencioso, se pulsa BREVEMENTE el botón PEQUEÑO del control remoto.

### OPERACIÓN UTILIZANDO EL TECLADO

**ACTIVACIÓN:** Para activar la alarma, debe ingresarse en el teclado \*xxxxx (donde xxxxx es la clave de activación / desactivación).

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Parpadea hasta cumplir el tiempo de salida programado.
Led rojo de activado	Una vez activada la alarma, queda encendido

En el caso de activar el sistema una zona abierta(zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite realizar esta operación con una zona a la vez (por seguridad no se puede anular las 2 zonas).

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo activado + led de zona anulada	Encendidos

**DESACTIVACIÓN:** Para activar la alarma, ingresar en el teclado #xxxxx ( donde xxxxx es la clave de activación / desactivación).

Buzzer	Realiza 2 beep 📢📢
Led rojo de activado	Apagado

**ACTIVACIÓN PARCIAL: (activa la alarma con la Zona 1 anulada)** . Para activar la alarma con la Zona 1 anulada, debe ingresarse en el teclado #xxxxy ( donde xxx son los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la y es el dígito programado por el usuario para el activado interior). Este método es ideal para activar la zona 2 (exterior), anulando la Zona 1 (interior) y usar el sistema de alarma estando dentro del domicilio.

Buzzer	Realiza 2 beep 📢📢
Led rojo activado + led de zona anulada	Encendidos

**Nota: Si se deja abierta la Zona 2, la alarma no se activará, debido a que no se puede anular ambas zonas a la vez.**

**ACTIVACIÓN RÁPIDA:** Para activar la alarma rápidamente, debe ingresarse en el teclado #\*. Esta función es útil para permitir a alguien activar la alarma sin conocer la clave de activación / desactivación.

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Parpadea durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Una vez activada la alarma, queda encendido

**ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO:** En caso de asalto o emergencia, si tiene un llamador telefónico conectado a la alarma o un timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, debe ingresarse en el teclado #xxxxz ( donde xxx son los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la z es el dígito programado por el usuario para la clave de asalto). Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada. Para apagar el disparo pánico silencioso, ingresa en el teclado la clave de desactivación (#xxxxx).

**MEMORIA DE DISPARO:** Si la alarma se dispara en su ausencia, cuando la desactive, le indicará de la siguiente manera:

Sirena	Realiza 3 beep 📢📢📢
Led rojo de activado	Apagado
Led de la zona que disparó la alarma	Parpadea (La memoria de disparo se borra la próxima vez que se activa la alarma)

**PÁNICO / DISPARO FORZADO:** En el caso de necesitar persuadir a un intruso, se puede forzar a la alarma a que se dispare pulsando por 4 segundos el botón GRANDE del control remoto. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.

Sirena	Realiza 1 beep 📢
Campana y Sirena	Suena permanentemente
Led rojo de activado	Apagado

Para apagar el pánico / disparo forzado, se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto (La sirena interior hace 3 beep).

**ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO:** En caso de asalto o emergencia, si tiene el discador telefónico Digitek DA-480 conectado a la alarma o un timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, disimuladamente debe mantener pulsado el botón PEQUEÑO del control remoto por 3 segundos. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.

Sirena	No cambia
Led	No cambia

Para apagar el disparo pánico silencioso, se pulsa BREVEMENTE el botón PEQUEÑO del control remoto.

### OPERACIÓN UTILIZANDO EL TECLADO

**ACTIVACIÓN:** Para activar la alarma, debe ingresarse en el teclado \*xxxxx (donde xxxxx es la clave de activación / desactivación).

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Parpadea hasta cumplir el tiempo de salida programado.
Led rojo de activado	Una vez activada la alarma, queda encendido

En el caso de activar el sistema una zona abierta(zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite realizar esta operación con una zona a la vez (por seguridad no se puede anular las 2 zonas).

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo activado + led de zona anulada	Encendidos

**DESACTIVACIÓN:** Para activar la alarma, ingresar en el teclado #xxxxx ( donde xxxxx es la clave de activación / desactivación).

Buzzer	Realiza 2 beep 📢📢
Led rojo de activado	Apagado

**ACTIVACIÓN PARCIAL: (activa la alarma con la Zona 1 anulada)** . Para activar la alarma con la Zona 1 anulada, debe ingresarse en el teclado #xxxxy ( donde xxx son los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la y es el dígito programado por el usuario para el activado interior). Este método es ideal para activar la zona 2 (exterior), anulando la Zona 1 (interior) y usar el sistema de alarma estando dentro del domicilio.

Buzzer	Realiza 2 beep 📢📢
Led rojo activado + led de zona anulada	Encendidos

**Nota: Si se deja abierta la Zona 2, la alarma no se activará, debido a que no se puede anular ambas zonas a la vez.**

**ACTIVACIÓN RÁPIDA:** Para activar la alarma rápidamente, debe ingresarse en el teclado #\*. Esta función es útil para permitir a alguien activar la alarma sin conocer la clave de activación / desactivación.

Buzzer	Realiza 1 beep 📢 cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Parpadea durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado	Una vez activada la alarma, queda encendido

**ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO:** En caso de asalto o emergencia, si tiene un llamador telefónico conectado a la alarma o un timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, debe ingresarse en el teclado #xxxxz ( donde xxx son los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la z es el dígito programado por el usuario para la clave de asalto). Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada. Para apagar el disparo pánico silencioso, ingresa en el teclado la clave de desactivación (#xxxxx).